

HANDBUCH MK-XB65 CHESTER- DEUTSCHE ÜBERSETZUNG

SEITE 1: Teileliste

Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind:

- A. Wurfarm-/Mittelstück-Einheit (mit Sehnen/Kabeln).
- B. Köcherhalterung (2 Stk.).
- C. Schrauben für Köcherhalterung (2).
- D. Köcher (Quiver).
- E. Sechskantschlüssel für Köcher (2).
- F. Spannhilfe (Rope Cocker).
- G. Sechskantschlüssel für die Montage.
- H. Mittelstückschraube (Riser Bolt).
- I. Verbindungskappe (Joint Cap).
- J. Unterlage für Verbindungskappe.
- K. Klappbarer Steigbügel (Folding Stirrup).
- L. Sicherungsschraube für Mittelstückschraube.
- M. Kabelgleiter (Cable Slide).
- N. Armbrust-Hauptkörper (Schaft/Lauf).
- O. 4x32 Beleuchtetes Zielfernrohr & Ringe.
- P. Schienenfett (Rail Lube).
- Q. Montageschrauben für Steigbügel 1/4-20x1/2".
- R. Drei 20" Carbon-Pfeile mit Half-Moon Nocken und Feldspitzen.

SEITE 2: Montageanleitung

1. Stellen Sie sicher, dass der Kabelgleiter (Cable Slide) ordnungsgemäß an den Kabeln befestigt ist.
2. Die Lücke an der Unterseite des Gleiters ist größer als an der Oberseite.

3. Schieben Sie den Kabelleiter in das Mittelstück (Riser) der Armbrust ein.
 4. Setzen Sie die Verbindungskappe auf den Lauf (Barrel) der Armbrust auf.
 5. Schieben Sie den Lauf auf das Mittelstück.
 6. Installieren und ziehen Sie die Mittelstückschraube (Riser Bolt) fest an.
 7. Setzen Sie die Sicherungsschraube (L) ein, um ein Lösen der Mittelstückschraube zu verhindern. Mit einem Sechskantschlüssel festziehen.
-

SEITE 3: Zubehör-Montage

8. Befestigen Sie den klappbaren Steigbügel an der Unterseite des Mittelstücks mit den 2 mitgelieferten 1/4-20x1/2" Inbusschrauben wie in der Abbildung gezeigt.
 9. Die Armbrust wird mit einer parallelen Köcherhalterung geliefert. Sie kann auf der linken oder rechten Seite der Armbrust montiert werden.
 10. Lösen Sie die Schrauben an der Montagehalterung und befestigen Sie diese an der Picatinny-Schiene unter dem Lauf, vor dem Vorderschaft.
 11. Schieben Sie den Köcher auf die Halterung und drücken Sie ihn ganz nach oben.
 12. Schließen Sie den Riegel wie abgebildet, um den Köcher an der Halterung zu verriegeln.
 13. Um den gepolsterten Schultergurt zu befestigen, lösen Sie die Rändelschraube am Wirbel, setzen Sie ihn in das Trageriemenloch ein und ziehen Sie die Rändelschraube wieder fest.
 14. Richten Sie die Zielfernrohrmontage an den Schlitzern der Weaver-Visierbasis aus.
-

SEITE 4: Justierung und Wartung

15. Schieben Sie die Montagehalterungen in die gewünschte Position auf der Weaver-Basis.
16. Ziehen Sie die Sicherungsmuttern von Hand oder bei Bedarf mit einem Inbusschlüssel/Schraubendreher fest.
17. Markieren Sie Ihre Sehne, um sicherzustellen, dass Sie den Bogen gleichmäßig spannen.
18. Ein ungleichmäßiges Spannen führt aufgrund des hohen Zuggewichts zu schlechter Genauigkeit. Markieren Sie die Sehne mit einem Marker, um den korrekten Sitz im Schloss zu prüfen.

19. Vor dem Gebrauch die Sehnenwicklung und die Schiene (Rail) schmieren. Ohne Schmierung nutzt sich die Wicklung vorzeitig ab. Wir empfehlen das Wachsen alle 10 bis 15 Schüsse.
20. Um den klappbaren Steigbügel zu verstellen, stellen Sie sicher, dass die Armbrust ungeladen und gesichert ist. Heben Sie den Entriegelungshebel an der Basis des Steigbügels an.
21. Bringen Sie den Steigbügel in die gewünschte Position (nach unten oder eingeklappt) und lassen Sie den Hebel einrasten.

WARNUNG: Der Steigbügel muss vor dem Spannen immer vollständig ausgeklappt sein. Justieren Sie den Steigbügel niemals an einer geladenen Armbrust.

SEITE 5: Schießen und Sicherung

22. Bei Erhalt steht die Trockenschusssicherung (Anti-dry fire) in der Mitte, die Sicherung auf "FIRE".
 23. Nach dem Spannen bewegt sich die Trockenschusssicherung nach unten und die Sicherung auf "SAFE".
 24. Nach dem Laden des Pfeils bewegt sich die Trockenschusssicherung nach oben; die Sicherung bleibt auf "SAFE".
 25. Zum Schießen die Sicherung auf "FIRE" stellen und den Abzug betätigen.
 26. Vorgang mit der Spannhilfe: Sicherung auf "Fire" stellen, Spannhilfe-Seil in die Nut hinter dem Abzug legen, Haken symmetrisch in die Sehne einhängen und gleichmäßig nach hinten ziehen, bis die Sicherung auf "Safe" springt.
-

SEITE 6: Zielfernrohr-Einstellung und Pflege

27. Beginnen Sie das Einschießen bei maximal 10 Yards. Nutzen Sie den OBERSTEN KREIS für die kürzeste Distanz.
28. Windage (Seitenverstellung): Treffer zu weit rechts -> Rad IM UHRZEIGERSINN drehen. Treffer zu weit links -> Rad GEGEN DEN UHRZEIGERSINN drehen.
29. Elevation (Höhenverstellung): Treffer zu hoch -> Rad IM UHRZEIGERSINN drehen. Treffer zu tief -> Rad GEGEN DEN UHRZEIGERSINN drehen.
30. Zielfernrohr nach Gebrauch immer ausschalten. Batterie: CR2032. Teileübersicht: A: Objektiv | B: Seitenverstellung | C: Höhenverstellung | D: Batteriefach | E: Rheostat (Helligkeit) | F: Okular | G: Sicherungsmuttern.

SEITE 8: Sicherheitshinweise

- Sicherheitsvorkehrungen: Seien Sie sich immer Ihres Ziels und des Bereichs dahinter sicher.
- Warnung: Sobald die MK-XB65 gespannt ist, muss ein Pfeil geschossen werden, um sie sicher zu entspannen.
- GEFAHR: Versuchen Sie niemals, die XB-65 manuell mit den Händen oder der Spannhilfe zu entspannen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
- Leerschuss: Ein Schuss ohne Pfeil (Dry Fire) beschädigt die Armbrust und ist gefährlich.
- Halten Sie Ihre Finger strikt fern vom Weg der Sehnen und Kabel (Verletzungsgefahr!).