

MANUÁL MK-XB65 CHESTER - ČESKÝ PŘEKLAD

Vážený zákazníku, prosím, mějte při čtení tohoto překladu k ruce původní anglický manuál pro model **Man Kung MK-XB65 Chester**. Obsahuje důležité fotografie, ilustrace a nákresy, na které se text v následujících bodech přímo odkazuje.

Zde je profesionální překlad návodu vytvořený pro obchod Outfit4Events.

STRANA 1 (SEZNAM DÍLŮ)

Před pokusem o montáž zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly:

- **A.** Sestava ramen a lučiště (včetně tětiv a lan)
 - **B.** Držák toulce (2ks)
 - **C.** Šrouby držáku toulce (2)
 - **D.** Toulec (Quiver)
 - **E.** Šestihranné klíče pro toulec (2)
 - **F.** Provazový natahovák (Rope Cocker)
 - **G.** Šestihranné klíče pro montáž
 - **H.** Šroub lučiště (Riser Bolt)
 - **I.** Spojovací krytka (Joint Cap)
 - **J.** Podložka spojovací krytky
 - **K.** Sklopný nášlap (Folding Stirrup)
 - **L.** Pojistný šroub šroubu lučiště
 - **M.** Jezdec lan (Cable Slide)
 - **N.** Hlavní tělo kuše (pažba/tělo)
 - **O.** Podsvícený puškohled 4x32 a kroužky
 - **P.** Mazivo na lištu (Rail Lube)
 - **Q.** Montážní šrouby nášlapu 1/4-20x1/2"
 - **R.** Tři 20" karbonové šípky s půlměsíčovými končíky a terčovými hroty
-

STRANA 2 (MONTÁŽ)

1. Ujistěte se, že jezdec lan (cable slide) je správně připevněn k lanům. **M.** Mezera na spodní straně je větší než na horní straně.
 2. Zasuňte jezdec lan do lučiště (riser) kuše.
 3. Nasadte spojovací krytku na tělo (barrel) kuše.
 4. Nasuňte tělo na lučiště.
 5. Namontujte a pevně utáhněte šroub lučiště.
 6. Vložte pojistný šroub šroubu lučiště, abyste zabránili jeho uvolnění. Utáhněte pomocí šestihranného klíče.
-

STRANA 3 (MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

7. Připevněte sklopný nášlap ke spodní části lučiště pomocí 2 přiložených imbusových šroubů 1/4-20x1/2" podle obrázku.
 8. Kuše je dodávána s paralelním držákem toulce. Může být namontován na levou nebo pravou stranu vaší kuše. Uvolněte šrouby na montážním držáku a připevněte jej k Picatinny liště pod tělem, před předpažbím.
 9. Nasuňte toulec na držák a zatlačte jej zcela nahoru.
 10. Zavřete západku podle obrázku. Tím toulec v držáku zajistíte.
 11. Chcete-li ke kuši připevnit polstrovaný ramenní popruh, povolte rýhovaný šroub na otočném čepu popruhu. Umístěte jej do otvoru pro popruh a rýhovaný šroub opět utáhněte.
 12. Vyrovnajte montáž puškohledu s drážkami na základně typu Weaver.
-

STRANA 4 (NASTAVENÍ A ÚDRŽBA)

13. Zasuňte každou z montážních konzol do požadované polohy na základně typu Weaver.
14. Utáhněte pojistné matice rukou, imbusovým klíčem nebo šroubovákem, pokud je to nutné.
15. Označte si tětivu, abyste zajistili, že budete kuši natahovat konzistentním způsobem. Vzhledem k vysoké napínací síle při natahování je snadné natáhnout kuši mimo střed. Nenatažení kuše rovnoměrně povede k nízké přesnosti. Jednoduše označte tětivu fixem nebo jiným viditelným způsobem, abyste zajistili správné natažení.

16. Před použitím namažte omotávku tětivy a lištu (rail). Pokud tak neučiníte, omotávka tětivy se spálí a předčasně opotřebuje. Doporučujeme aplikovat vosk každých 10 až 15 výstřelů.
17. Vždy se ujistěte, že kuše je nabitá a bezpečnostní pojistka je v poloze "SAFE" (zajištěno). Chcete-li otočit polohu sklopného nášlapu z plně vysunuté polohy, nadzvedněte uvolňovací páčku nášlapu umístěnou u základny nášlapu.
18. Otočte sklopný nášlap buď do dolní polohy, nebo do plně skryté polohy. Jakmile je nášlap v požadované poloze, uvolněte páčku a znovu zkontrolujte, zda je nášlap plně zajištěn na svém místě.

VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, že je sklopný nášlap v plně vysunuté poloze **před** nataháním kuše. Nikdy se nepokoušejte upravovat polohu nášlapu na nabité kuši.

STRANA 5 (STŘELBA)

19. Když kuši obdržíte, spínač Anti-dry fire (pojistka proti výstřelu naprázdno) je v prostřední poloze, pojistka je v poloze "FIRE" (střelba).
20. Po natažení se spínač Anti-dry fire přesune z prostřední polohy do polohy "Bottom" (dolů) a pojistka se přesune z polohy FIRE do polohy SAFE. Po nabití šípu se spínač Anti-dry fire přesune z polohy "Bottom" do polohy "Top" (nahoru) a pojistka zůstane v poloze SAFE. Když jste připraveni ke střelbě, přesuňte pojistku z polohy SAFE do polohy FIRE a poté stiskněte spoušť. Šíp vyletí. **Upozornění:** "NEMÍŘTE NA LIDI" ani na nic, na co nehodláte střílet.
21. Před nataháním se ujistěte, že pojistka je v poloze "Fire". Střed provazu položte do drážky v pažbě umístěné za spoušťovým mechanismem / puškohledem.
22. Nasadte háky na tětivu kuše na každé straně vodící lišty.
23. Vložte nohu do nášlapu. Zatáhněte za obě T-rukojeti současně a plynule táhněte tětivu kuše dozadu pod pružinu pro přidržení šípu až do otvoru pro tětivu ve spoušťovém mechanismu. Pokračujte v natahování zcela dozadu, dokud se pojistka nepřesune do polohy "Safe". Mírně uvolněte tah, abyste se ujistili, že západka spouště tětivu plně zachytila. Kuše je nyní plně natažena, připravena k nabití. Před střelbou odstraňte provazový natahovák.

STRANA 6 (SEŘÍZENÍ PUŠKOHLEDU)

24. Doporučujeme začít s nastřelováním vaší kuše na vzdálenost maximálně 10 yardů. Budete nastřelovat **NEJVYŠŠÍ KRUH** ve vašem puškohledu pro nejkratší vzdálenost.

Ostatní kruhy pod ním nabízejí další záměrné body; čím nižší kruh, tím delší vzdálenost. **Windage adjustment knob (Stranová korekce):**

- Šíp zasahuje vpravo, otočte kolečkem VE SMĚRU hodinových ručiček.
 - Šíp zasahuje vlevo, otočte kolečkem PROTI SMĚRU hodinových ručiček. **Elevation adjustment knob (Výšková korekce):**
 - Šíp zasahuje vysoko, otočte kolečkem VE SMĚRU hodinových ručiček.
 - Šíp zasahuje nízko, otočte kolečkem PROTI SMĚRU hodinových ručiček.
25. Náhradní baterie: DURACELL DL2032, ENERGIZER ERC2032 atd. **Vždy** nezapomeňte puškohled vypnout, když s ním skončíte. Popis částí: A: Objektiv | B: Stranová korekce | C: Výšková korekce | D: Krytka prostoru pro baterii | E: 7-polohový regulátor jasu | F: Okulár | G: Pojistné matice
-

STRANA 8 (BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ)

- Toto není hračka. Jedná se o kuši s vysokou napínací silou schopnou střílet na vzdálenost přes 200 yardů.
 - Jakmile kuši MK-XB65 Chester natáhnete, **budete muset vystřelit šíp**, abyste ji bezpečně vybili.
 - Kuši natahujte pouze tehdy, jste-li v situaci, kdy je střelba žádoucí.
 - **VÝSTŘEL NAPRÁZDNO** (Dry firing) nebo pokus o ruční vypuštění tětiny pomocí rukou nebo natahováku může způsobit vážné zranění a/nebo poškození kuše.
 - Ponechání kuše natažené po delší dobu je nebezpečné.
 - Udržujte prsty mimo dráhu pohybu tětiny a lan.
-